



Control	IR-Remote Functions	Basic Setup	Basic Setup	Google Play Store	XBMC
<p>Different Control Methods: - You may control the NEO X7 mini with the following input devices: 1.) RKEmoteControl App, for Android smartphones and tablets. More information can be found at www.minix.com.hk. 2.) Wired mouse: 3.) 2.4GHz USB wireless mouse and keyboard set; 4.) 2.4GHz USB wireless mouse (MINIX branded mice sold separately); 5.) MINIX IR-Remote (Included).</p> <p>Using the MINIX IR-Remote: - The MINIX IR-Remote is fully functional when using the MINIX customized launcher. NOTE: The MINIX IR-Remote will still function when using the standard Android interface, however some keys may not work.</p> <p>Using the MINIX customized launcher: Home > select "GridShow" launcher. Use the MINIX IR-Remote to control the NEO X7 mini settings and navigate your content. Make sure there are no obstructions between the MINIX IR-Remote and the NEO X7 mini.</p>	<p>High-definition TV or PC monitor - That can display 720p or 1080p video with at least one HDMI input.</p> <p>HDMI Cable - To connect the NEO X7 mini to your TV (HDMI cable included).</p> <p>Software and devices - To play content (videos, photos, music) from a smartphone or PC on the NEO X7 mini you will need: - A UPnP/DLNA software pre-loaded on your smartphone or PC. - A Google account to log-in to Google Play Store to download the corresponding applications (e.g. MediShare, eHomeMedicenter) necessary for streaming the content from a smartphone or PC. - Other accounts may be required for full access to some internet contents.</p>	<p>What you need: The MINIX NEO X7 mini connects to your TV or PC monitor through an HDMI port that delivers both audio and video. Before you setup the NEO X7 mini, look at the ports on the side/back of your TV or PC monitor to ensure you have the right cable: - HDMI cable: You can connect the NEO X7 mini to a HDMI or home theater receiver that has a HDMI port, using the HDMI cable for video and audio.</p> <p>Step 1: Connecting the cable 1. Connect one end of the HDMI cable to the HDMI port of your TV / PC monitor. 2. Connect the other end of the cable to the HDMI port of the NEO X7 mini.</p> <p>Step 2: Connecting the power - Connect the 5V power adapter supplied in the package to the relevant port. The NEO X7 mini should turn on automatically when connected to the mains and the blue power LED should glow.</p> <p>Step 3: Turn on your TV / PC monitor and select the input - Simply turn on your TV or PC monitor and select the corresponding HDMI port connected to the NEO X7 mini.</p>	<p>Language Setup You may choose the desired system language by following these steps: Launcher Home Screen > Settings > Language & Input > Language The default language is English, you may choose your desired language and confirm.</p> <p>Time Zone Setup You should adjust the time zone according to your current location by the following steps: Launcher Home Screen > Settings > Date & Time > Select Time Zone Choose your time zone and confirm.</p> <p>Wi-Fi Setup (optional) To connect to your wireless network follow these steps: Launcher Home Screen > Settings > Wi-Fi > Check the option "To see available networks now Wi-Fi on" Wi-Fi will turn on automatically scan the wireless networks available, then select the wireless network that you want to connect to and confirm, key-in the password of the Wi-Fi network when the virtual keyboard prompts, finally hit the "Connect" button.</p>	<p>CopyRight © 2013 MINIX Tech. All rights reserved.</p> <p>No part of this guide, including the products and software described in it, may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language in any form or by any means, except documentation kept by the purchaser for backup purposes, without the express written permission of MINIX. This clause does not apply to such software which is licensed under the General Public License ("GPL") or other Free Open Source Licenses. Copies of the respective license terms, and where required an option to provide the respective source code, are included in the product.</p> <p>Google, Android, Gmail, Google Maps, Chrome, Google Play, YouTube, Google+, and other trademarks are property of Google Inc. All of Google trademarks are available at http://www.google.com/permissions/guidelines.html. MINIX and the MINIX logo are trademarks of MINIX Tech. All other marks and trademarks are properties of their respective owners.</p> <p>The content of this guide may differ in some details from the product or software. All information in this documentation is subject to change without notice.</p> <p>For online help and support, please visit www.minix.com.hk, or join our facebook page at www.facebook.com/minitech.</p>	



Bedienung	Funktionen der MINIX Fernbedienung	Erste Schritte	Erste Schritte	Google Play Store	XBMC
<p>Diverse Möglichkeiten der Bedienung Sie können Ihren MINIX NEO X7 mini mit folgenden Eingabegeräten bedienen: 1.) RKEmoteControl App (für Android Smartphone oder Tablet PC) 2.) USB Maus 3.) 2.4GHz USB Funktastatur- und -mausset 4.) 2.4GHz USB Funktastatur- und -mausset (MINIX NEO A2+, MINIX NEO A2 separat erhältlich) 5.) MINIX Infrarotfernbedienung (wird mitgeliefert)</p> <p>Die MINIX Fernbedienung Das MINIX Fernbedienung arbeitet perfekt mit unserer angepassten Bedienungsbenutzeroberfläche Grid Show launcher zusammen. Achtung: Wenn Sie die MINIX Fernbedienung benutzen, kann sie den GridShow launcher nicht benutzen, dann sind allerdings einige Tasten wie z.B. die STOP-Taste, etc.</p> <p>Bedienung des GridShow launchers Home->Übersicht „GridShow“ launcher Nutzen Sie Ihre MINIX Fernbedienung, um Einstellungen vorzunehmen und zu ändern. Drücken Sie die entsprechenden Tasten, um die entsprechenden Einstellungen zu ändern. Einrichtung zwischen Fernbedienung und MINIX NEO X7 mini beeinträchtigen.</p>	<p>Was benötigt wird: Um Ihren MINIX NEO X7 mini zu benutzen, brauchen Sie Folgendes: - HIGH-DEFINITION-TV / PC Monitor - Ein HD-fähiges TV Gerät oder PC Monitor, welches 720p oder 1080p Video wiedergeben kann mit einem freien HDMI-Eingang. - Kabel - Ein HDMI-Kabel, um den MINIX NEO X7 mini mit Ihrem TV zu verbinden. - Netzwerk - Ein Netzwerk oder Verbindung zu Ihrem Router oder Ihrem Modem. Wenn Sie möchten, können Sie Ihr MINIX NEO X7 mini über WiFi oder Home-Theater-Receiver mit HDMI-Anschluss verbinden. - Software und Nutzerkonto - Um Ihre Inhalte auf dem MINIX NEO X7 mini zu sehen, brauchen Sie ein Smartphone oder PC auf Ihrem MINIX NEO X7 mini wiederzugeben, bzw. Sie müssen eine App herunterladen (z.B. MediShare, eHomeMedicenter, etc.). Sie können die entsprechenden Apps herunterladen aus dem Google Play Store, um die entsprechenden Apps herunterzuladen (z.B. MediShare, eHomeMedicenter, etc.). - Schritte 3: Anschließen des TV / Monitors und Wahl des Einstellungsschalters Schalten Sie einfach Ihr TV Gerät oder Ihren PC Monitor an und wählen Sie den entsprechenden HDMI Port aus, an dem Ihr MINIX NEO X7 mini angeschlossen ist.</p>	<p>Erleichtern des MINIX NEO X7 mini Um Ihren MINIX NEO X7 mini über dem HDMI Port mit Ihrem HDMI-fähigen TV oder PC Monitor zu verbinden, wobei sowohl Bild als auch Ton mittels eines HDMI-Kabels übertragen werden, müssen Sie die entsprechenden Anschlüsse Ihres TV / PC Monitors, sowie die entsprechenden Anschlüsse Ihres HDMI-Kabels an Ihren MINIX NEO X7 mini anschließen. Bitte folgen Sie die detaillierten Anweisungen im Kabel, um sicherzustellen, dass Sie die richtigen Anschlüsse verwenden.</p> <p>Schritt 1: Verbinden der Kabel 1. Verbinden Sie Ihren MINIX NEO X7 mini mit Ihrem HDMI-Kabel mit dem HDMI Anschluss Ihres TV/PC Monitors. 2. Verbinden Sie das andere Ende des HDMI-Kabels mit dem HDMI Anschluss des MINIX NEO X7 mini.</p> <p>Schritt 2: Anschließen der Stromquelle Verbinden Sie das mitgelieferte SV Netzteil mit dem Power LED-Licht und dem Power Anschluss des MINIX NEO X7 mini.</p> <p>Schritt 3: Anschließen des TV / Monitors und Wahl des Einstellungsschalters Schalten Sie einfach Ihr TV Gerät oder Ihren PC Monitor an und wählen Sie den entsprechenden HDMI Port aus, an dem Ihr MINIX NEO X7 mini angeschlossen ist.</p>	<p>Erleichtern der Sprachversion Sie können Ihre Bedienungssoftware auf die gewünschte Systemsprache einstellen wie folgt: Launcher Home Screen > Settings > Language & Input > Language Die vorinstallierte Sprache ist Englisch, hier können Sie die gewünschte Sprache auswählen und bestätigen.</p> <p>Einstellung der Zeitzone Stellen Sie die Zeitzone Ihres Standorts ein wie folgt: Launcher Home Screen > Settings > Date & Time > Set Time Zone > Zeitzone auswählen Wählen Sie die entsprechende Zeitzone aus.</p> <p>Übergabe Falls Sie die gewünschte App im Google Play Store nicht finden, können Sie alternativ auch "apk" Apps aus dem Internet herunterladen und mit dem vorinstallierten "ApkInstaller" installieren.</p>	<p>Verbinden mit Ihrem Google Account Aktivieren Sie den Zugang zum Google Play Store wie folgt: Übersicht Launcher Home Screen > Google Play Store > onlinedienst Um den Google Play Store nutzen zu können, brauchen Sie ein Google Konto. Wenn Sie kein Google Konto haben, wählen Sie "Neues Konto" und legen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten ein. Wenn Sie noch kein Google Nutzerkonto haben, wählen Sie "Google Konto hinzufügen" und folgen den Anweisungen.</p> <p>Nach erfolgreicher Anmeldung werden Sie zum Google Play Store weiter geleitet, wo Sie die gewünschten Apps suchen und installieren können. Falls Sie die gewünschte App im Google Play Store nicht finden, können Sie alternativ auch "apk" Apps aus dem Internet herunterladen und mit dem vorinstallierten "ApkInstaller" installieren.</p>	<p>CopyRight © 2013 MINIX Tech. Alle Rechte vorbehalten.</p> <p>Kein Teil dieses Handbuchs, einschließlich der den bestimmten Produkten und Dienstleistungen von MINIX zugehörigen technischen Daten, darf veröffentlicht, übertragen, überschrieben, in einem Daten-abstragesystem gespeichert oder in irgendeiner Form oder Weise elektronisch oder mechanisch schriftlich oder elektronisch vervielfältigt werden, ohne die schriftliche Genehmigung von MINIX, außer durch den Käufer zum Zweck der Datensicherung. Diese Klausel gilt nicht für solche Software, die unter einer Lizenz steht, die eine solche Rechte ausdrücklich erlaubt. Alle anderen Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Eine Liste der Google-Marken finden Sie unter http://www.google.com/permissions/guidelines.html. Alle anderen Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Der Inhalt dieser Anleitung kann in einigen Details von dem Produkt abweichen, das in diesem Dokument beschrieben wird. In diesen Dokumenten können sich ohne vorherige Ankündigung Änderungen ergeben. Für Online Hilfe und Support besuchen Sie bitte www.minix.com.hk.</p>



操控	遥控器功能	基础设置	基础设置	安卓应用市场	XBMC
<p>不同的输入方法 您可以通过以下输入设备使用 MINIX NEO X7 mini: 1.) 下载 RKEmoteControl App, 将其安装在智能手机或平板上, 第一次使用这个功能, 需要将 NEO X7 mini 的 Home MediaCenter 软件; 2.) 有线鼠标; 3.) 2.4GHz USB 无线鼠标, 可购买的 USB 接收器 MINIX NEO X7 mini 上, 使用 MINIX 游戏手柄; 建议阅读, 学习使用 MINIX 远程器和 MINIX NEO X7 mini, 使用我们定制的用户界面 GridShow 来满足您的需求, 遥控功能到达 100%。 注意: 如果您没有使用 GridShow 来启动 MINIX 远程器仍然可以发挥功能, 但是有一些限制, 比如只能使用一些功能, 比如音乐播放器等。 使用 NEO X7 mini 的遥控器;</p> <p>主页 -> 选择 "GridShow" 屏幕启动器 使用 MINIX 远程器控制 MINIX NEO X7 mini 的设置和控制内容, 确保 MINIX 远程器与 MINIX NEO X7 mini 之间无障碍。</p>	<p>基础设置</p>	<p>安装连接 MINIX NEO X7 mini 是一款革命性的迷你电脑, 基于瑞芯微四核 ARM Cortex-A9 处理器 (RMiMail-400 GPU) 以及最新的 Android™ 操作系统, 连接高清电视或电脑显示器, 即可成为一个功能完备的家庭、智能电视盒、高清播放机、网络机顶盒或者游戏机。登顶任何安卓市售产品 (含: 度数用零) 即可下载喜欢的应用程序并直接安装到 MINIX NEO X7 mini。</p> <p>MINIX NEO X7 mini 支持以太网、蓝牙/Wi-Fi 连接, 您可以以同一网络连接多个设备并在他们之间共享视频、音乐、图片等内容。</p>	<p>基础设置</p>	<p>安装连接 MINIX NEO X7 mini 支持以太网连接, 请将电源线插入联网。如果您想进一步设置为 PPPoE 账号, 请进入设置页面; 设置>更多>连接>以太网>设置 PPPoE 账号; 当连接网络时, MINIX NEO X7 mini 作为路由器通过 WiFi-FW 连接点连接; 如果您需要使用 WiFi-FW 连接点, 请确保在通道: 蓝牙 -> 更多... 后启用 WiFi-FW 连接点服务。</p> <p>DC 5V 电源线 MINIX NEO X7 mini 所需的电源是通过 DC 5V 电源适配器连接到 NEO X7 mini 的电源输入端口。音频输出端口连接到外置声卡处(单孔扬声器)的音频光纤输出接口。USB 2.0 端口 连接外部设备, 如 U 盘、移动硬盘、无线键盘鼠标接收器、USB 鼠标、无线网卡接收器等与 MINIX NEO X7 mini。支持的音频输入端子: 3.5mm 音频输入端子。</p>	