MINIX
Next Generation Computing

NEO X5

Dual Core Media Hub for Android™

Multi-Language Setup Guide
English/Deutsch/中文

Specifications

Processor	Dual-Core Cortex A9 Processor
GPU	Quad-Core Mali-400MP
System Memory	1GB DDR3
Storage	16GB NAND Flash - SD/MMC Card Reader
OS	Android™ Jelly Bean 4.2.2
Connectivity	Ethernet, 802.11 b/g/n Wi-Fi, Bluetooth 4.0
External Antenna	No
USB	3 x USB 2.0 Ports, 1 x Micro-USB OTG port
Video Output	HDMI 1.4a, Full HD 1080p
Audio I/O	HDMI, Optical S/PDIF
Supported Video Format	AVI/MKV/WMV/MOV/MP4/WEBM/DAT/VCD formats/ VOB/DVD formats/MPEG/MPG/FLV/ASF/TS/TP/3GP... etc
Supported Audio Format	MP3/WMA/WMV/APE/OGG/FLAC/AAC...etc
Misc.	IR Remote Control
Dimensions	128x128x20mm

Thank you for purchasing the MINIX NEO X5.

Follow this guide to setup your device.

MINIX NEO X5 is a revolutionary smart media hub based on a ARM Cortex-A9 processor with Mali-400MP4 GPU and Android 4.2.2 OS (Jelly Bean). Sign into the Google Play Store to download your favourite applications and install them directly onto the MINIX NEO X5.

YouTube, Internet radio and lots of other applications are all readily available on the Google Play Store. Alternatively, you can download applications through third-party stores or install .apk files directly with the preloaded Apkinstaller.

MINIX NEO X5 comes with Ethernet and Wi-Fi connection; you can connect many of your devices in the same network and share content amongst them, such as videos, music and photos.

Overview



Overview



Overview

IR Receiver - Use with the included MINIX IR-Remote to control the NEO X5.

Power LED - The LED glows blue when the NEO X5 is on.

Power button - To power on the NEO X5, press and hold the power button for 2-3 seconds until the power LED glows. To power off the NEO X5, press and hold the power button and the display will prompt out the power off options, select OK to confirm your choice. Alternatively, hold the power button for 8 seconds to force power off.

SD/MMC card slot - Increase the storage size or read files directly from a SD/MMC card, supports up to 32GB max.

Recovery button - The recovery button is to be used together with the OTG port when connecting to a PC for service/manual upgrade purposes.
Manual upgrade instructions can be found at : www.minix.com.hk

Earphone Jack - Connect to an external audio output device such as earphones etc...

Overview

Microphone Jack - Connect to a microphone for voice input.

Ethernet Jack - Connect the Ethernet cable for internet access. If you need advanced settings such as PPPoE dial-up, go into the settings page at: "Settings" > "More...". While connected with the Ethernet cable, the NEO X5 can be used as a router and also a Wi-Fi hotspot; if you need to use the Wi-Fi hotspot feature, please make sure that the Wi-Fi feature is OFF before you enable the Wi-Fi hotspot service at: "Settings" > "More".

DC 5V Power-in Jack - Connect the 5V power adapter supplied in the package to this port. The NEO X5 requires less than 1A to operate, however the included power adapter provides 3A, in consideration that you may require extra to connect other power-drawing external devices such as an external hard drive.

USB 2.0 Ports - Connect an external USB device to the NEO X5, such as USB flash drive, reciever of wireless keyboard and mouse, USB wired mouse, reciever of wireless headset, MINIX branded air-mouse etc...

Overview

HDMI port - Connect the NEO X5 to the HDMI port of a high-definition TV or PC monitor using an HDMI cable.

Optical Audio Port - Connect to the optical audio input of an external sound processing unit, such as an amplifier.

OTG Port - Connect the micro end of the Micro-USB cable to this port and the other end to the computer for synchronization and manual upgrade purposes. This port also serves as an extra USB port while using with the Micro-USB OTG cable bundled in the package.

Control

Different Control Methods - You may control the NEO X5 with the following input devices:

1.) IR(RemoteControl App, for Android smartphones and tablets, more information can be found at www.minix.com.hk
2.) Wired mouse;
3.) 2.4GHz USB wireless mouse and keyboard set;
4.) 2.4GHz USB wireless air-mouse (MINIX branded air-mouses sold separately);
5.) MINIX IR-Remote (included);

Using the MINIX IR-Remote - The MINIX IR-Remote is fully functional when using the MINIX customized launcher. NOTE: The MINIX IR-Remote will still function when using the standard Android interface, however some keys may not work.

Using the MINIX customized launcher - Home > select "Gridshow" launcher.
Use the MINIX IR-Remote to control the NEO X5 settings and navigate your content. Make sure there are no obstructions between the MINIX IR-Remote and the NEO X5.

IR-Remote Functions



Ⓐ	**MENU**	Call out the options menu for your current screen or running application
Ⓑ	**HOME**	Return to the Home Screen (choose of launcher required)
Ⓒ	**POWER**	To wake up from or put the MINIX NEO X5 into sleep mode
Ⓓ	**BACK**	Return to the previous screen running or cancelling an activity
Ⓔ	**VOLUME DOWN**	Adjust the system volume down
Ⓕ	**VOLUME UP**	Adjust the system volume up
▲	**UP**	Move upward
◀	**LEFT**	Move left
▶	**RIGHT**	Move right
▼	**DOWN**	Move downward
	OK	To confirm a particular action,and as an "Enter"key

Basic Setup

What you need:

High-Definition TV or PC monitor - That can display 720p or 1080p video with at least one HDMI input.

HDMI Cable - To connect the NEO X5 to your TV (HDMI cable included).

Wireless Network - A wired network cable or an 802.11 a, b, g, or n Wi-Fi wireless network(wireless video streaming requires 802.11g or n), your wireless network name and password.

Software and accounts - To play content (videos, photos, music) from a smartphone or PC on the NEO X5 you will need:

- A UPnP/DLNA software pre-loaded on your smartphone or PC;
- A Google account to sign in to Google Play Store to download the corresponding applications (e.g. iMediaShare, eHomeMediacenter) neccessary for streaming the content from a smartphone or PC.
- Other accounts may be required for full access to some internet contents.

Basic Setup

The MINIX NEO X5 connects to your TV or PC monitor through an HDMI port that delivers both audio and video. Before you setup the NEO X5, look at the ports on the side/back of your TV or PC monitor to ensure you have the right cable:
- HDMI cable: You can connect the NEO X5 to a HDTV or home theater reciever that has a HDMI port, using the HDMI cable for video and audio.

Step 1: Connecting the cable
1. Connect one end of the HDMI cable to the HDMI port of your TV / PC monitor.
2. Connect the other end of the cable to the HDMI port of the NEO X5.

Step 2: Connecting the power
- Connect the 5V power adapter supplied in the package to the relevant port. Press and hold the power button for 2-3 seconds to power on the NEO X5, the blue power LED should then glow.

Step 3: Turn on your TV / PC monitor and select the input
- Simply turn on your TV or PC monitor and select the corresponding HDMI port connected to the NEO X5.

Basic Setup

Language Setup
You may choose the desired system language by following these steps:
Launcher Home Screen > Settings > Language & Input > Language
The default language is English, you may choose your desired language and confirm.

Time Zone Setup
You should adjust the time zone according to your current location by the following steps:
Launcher Home Screen > Settings > Date & Time > Select Time Zone
Choose your time zone and confirm.

Wi-Fi Setup (basic)
To connect to your wireless network follow these steps:
Launcher Home Screen > Settings > Wi-Fi > Check the option
"To see available networks turn Wi-Fi on"
Wi-Fi will turn on and automatically scan the wireless networks available, then select the wireless network that you wish to connect to and confirm, key-in the password of the Wi-Fi network when the virtual keyboard prompts, finally hit the "Connect" button.

Google Play Store

Sign-in to your Google Account.
Launch the Google Play Store by the following steps:
Launcher Home Screen > Google Play Store, select and confirm.

To use the Google Play Store you will need a Google Account, if you already have a Google Account, select "Sign in" and login with your Google Account. If you don't have a Google Account yet, select "Get a Google Account" and complete the rest of the process.

Upon completion of the sign-in process you will be brought to the Google Play Store, allowing you to download and install the applications you want. Alternatively, if you cannot find the application you need on the Google Play Store because of language restriction, location restriction or other reasons: you may look for and download the application files in the form of ".apk" from the internet and install them through the "Apkinstaller", which is pre-loaded in the system.

XBMC

XBMC is a media player that allows users to play and view most videos, music, such as podcasts from the internet, and all common digital media files from local and network storage media.

The NEO X5 comes pre-installed with XBMC MINIX Edition, with full hardware decoding support. This exclusive edition, made in partnership with XBMC, delivers the optimum XBMC experience on Andraid.

For more information and instructions regarding setup
please visit: www.wiki.xbmc.org

Copyright © 2013 MINIX Tech. All rights reserved.

No part of this guide, including the products and software described in it, may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in a retrieval system, or translated into any language in any form or by any means, except documentation kept by the purchaser for backup purposes, without the express written permission of MINIX. This clause does not apply to such software which is licensed under the General Public License ("GPL") or other Free Open Source Licenses. Copies of the respective license terms, and where required an offer to provide the respective source code, are included in the product.

Google, Android, Gmail, Google Maps, Chrome, Google Play, YouTube, Google+, and other trademarks are property of Google Inc. A list of Google trademarks is available at http://www.google.com/permissions/guidelines.html. MINIX and the MINIX logo are trademarks of MINIX Tech. All other marks and trademarks are properties of their respective owners.

The content of this guide may differ in some details from the product or its software. All information in this documentation is subject to change without notice.

For online help and support, please visit www.minix.com.hk, or join our facebook fanpage at: www.facebook.com/minixtech

FCC IDENTIFER: WMFNEOX5

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. Modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment under FCC rules.

NEO X5

Benutzerhandbuch

Vielen Dank für Ihren Kauf des MINIX NEO X5.

Bitte folgen Sie dieser Anleitung zur Einrichtung Ihres Geräts.

Der MINIX NEO X5 ist ein revolutionärer Smart Media Hub, basierend auf einem ARM Cortex-A9 Prozessor mit der Mali-400MP4 GPU und dem aktuellen Android Betriebssystem. Nach Anmeldung im Google Play Store können Sie Ihre Lieblings-Apps herunterladen und direkt auf dem NEO X5 installieren.
YouTube, Internet Radio und zahlreiche andere Apps stehen im Google Play Store zur Verfügung. Alternativ können Sie auch Apps von Drittanbietern herunterladen und mit dem vorinstallierten Apkinstaller installieren.

Der X5 ist ausgestattet mit Ethernet- Bluetooth und Wi-Fi Verbindung; Sie können das Gerät mit vielen an Ihrem Netzwerk angeschlossenen Geräten verbinden und deren Inhalte teilen, z.B. Videos, Musik und Fotos.

Verbinden



Verbinden



Verbinden

IR Empfänger
Hiermit verbindet sich die mitgelieferte MINIX Fernbedienung für die Bedienung des MINIX NEO X5.

Power LED
Die LED leuchtet bei eingeschaltetem MINIX NEO X5.

EIN/AUS Schalter
Um den MINIX NEO X5 einzuschalten, drücken Sie für 2-3 Sekunden den EIN/AUS Schalter, bis die Power LED leuchtet. Um den MINIX NEO X5 auszuschalten, drücken Sie den EIN/AUS Schalter, bis Sie über das Display aufgefordert werden, dies zu bestätigen. Bestätigen Sie dies nun ODER halten Sie den EIN/AUS Schalter für 8 Sekunden gedrückt, um das Ausschalten zu erzwingen, bis die LED erlischt.

Kopfhörer Anschluss
Verbinden Sie ein externes Audiogerät, z.B. Kopfhörer oder Lautsprecher.

Mikrofon Anschluss
Verbinden Sie ein Mikrofon an diesem Eingang, z.B. für Spracheingabe.

SD/MMC Karten Steckplatz
Erweitern Sie den Speicherplatz oder greifen Sie auf Dateien auf einer SD/MMC Speicherkarte zu, unterstützt werden Karten bis max. 32GB.

Verbinden

OTG Port
Verbinden Sie den Micro-USB Stecker des Micro-USB Kabels mit dem OTG Port des NEO X5 und das andere Ende mit dem USB Anschluss Ihres Computers für die Synchronisation und zum Zweck von Upgrades. Dieser Port dient auch als weiterer USB Port in Verbindung mit dem mitgelieferten Micro-USB OTG Kabel.

Recover / Wiederherstellungstaste
Diese Taste wird zusammen mit dem OTG Port für Service/Upgrade-Zwecke benutzt. Schalten Sie den über den OTG Port mit dem PC verbundenen NEO X5 ein, während Sie die "RECOVER" Taste gedrückt halten, bis der NEO X5 startet.

HDMI Anschluss
Verbinden Sie den MINIX NEO X5 mit dem HDMI Port eines HD-fähigen TV Geräts oder Monitors mittels eines HDMI Kabels.

Optischer Audio Anschluss
Verbinden Sie diesen Ausgang mit dem optischen Audio Eingang eines externen Wiedergabegerätes, z.B. eines Verstärkers.

USB 2.0 Ports
Verbinden Sie externe USB Geräte mit dem MINIX NEO X5, wie USB-Speicherstick, Empfänger für kabellose Tastatur und Maus, USB Maus, Empfänger von kabellosen Kopfhörern, etc ...

Verbinden

Ethernet Anschluss
Alternativ zum Wi-Fi Anschluss können Sie diesen LAN Anschluss mit Ihrem Netzwerk per LAN-Kabel für den Zugang zum Internet verbinden.
Für erweiterte Einstellungen, wie etwa PPPoE Einwahl, navigieren Sie zu den Einstellungen bei Einstellungen -> Mehr...
Während der MINIX NEO X5 per LAN Kabel mit dem Internet verbunden ist, kann der NEO X5 als Router und als Wi-Fi Hotspot genutzt werden. Wenn Sie die Wi-Fi Hotspot Eigenschaft nutzen möchten, muss der Wi-Fi Empfang des NEO X5 AUSGESCHALTET sein, bevor Sie den Wi-Fi Hotspot bei Einstellungen -> Mehr... einrichten.

Eingang Netzteilkabel
Verbinden Sie das im Lieferumfang enthaltene 5V Netzteil mit diesem Eingang. Der MINIX NEO X5 benötigt selbst weniger als 1A, dennoch haben wir ein bis 3A ausgelegtes 5 Volt Netzteil beigefügt, um auch externe stromhungrige Geräte, wie z.B. Festplatten, mit genügend Power zu versorgen.

NEO X5

Dual Core Media Hub für Android™

Multi-Language Setup Guide
English/Deutsch/中文

Specifications

Processor	Dual-Core Cortex A9 Processor
GPU	Quad-Core Mali-400MP
System Memory	1GB DDR3
Storage	16GB NAND Flash - SD/MMC Card Reader
OS	Android™ Jelly Bean 4.2.2
Connectivity	Ethernet, 802.11 b/g/n Wi-Fi, Bluetooth 4.0
External Antenna	No
USB	3 x USB 2.0 Ports, 1 x Micro-USB OTG port
Video Output	HDMI 1.4a, Full HD 1080p
Audio I/O	HDMI, Optical S/PDIF
Supported Video Format	AVI/MKV/WMV/MOV/MP4/WEBM/DAT/VCD formats/ VOB/DVD formats/MPEG/MPG/FLV/ASF/TS/TP/3GP... etc
Supported Audio Format	MP3/WMA/WMV/APE/OGG/FLAC/AAC...etc
Misc.	IR Remote Control
Dimensions	128x128x20mm

Bedienung

Diverse Möglichkeiten der Bedienung
Sie können Ihren MINIX NEO X5 mit folgenden Eingabegeräten bedienen:
1.) IR(RemoteControl App (für Android Smartphone oder Tablet PC)
2.) USB Kabelmaus
3.) 2.4GHz USB Funktastatur- und -maus Set
4.) 2.4GHz USB kabellose Airmouse Fernbedienung / Keyboard (MINIX NEO A1+, MINIX NEO A2, separat erhältlich)
5.) MINIX Infrarot Fernbedienung (wird mitgeliefert)

Die MINIX Fernbedienung
Die mitgelieferte Fernbedienung arbeitet perfekt mit unserer angepassten Bedienungsoberfläche **Grid Show launcher** zusammen.
Nutzen Sie Ihre MINIX Fernbedienung um Ihren Inhalt zu steuern. Stellen Sie sicher, dass keine Hindernisse den Empfang zwischen Fernbedienung und MINIX NEO X5 beeinträchtigen.

Funktionen der MINIX Fernbedienung

Ⓐ	**MENU**	Aufrufen des Optionsmenüs des aktuellen Screens oder der laufenden App
Ⓑ	**HOME**	Zurück zum Home Screen mit Auswahl des Launchers
Ⓒ	**POWER**	Einschalten und der Sleep Modus/Schlafmodus des MINIX NEO X5 aktiviert bzw. deaktiviert
Ⓓ	**ZURÜCK**	Zurück zum vorigen aktiven Screen oder Beenden einer Aktivität
Ⓔ	**VOLUME DOWN**	Absenken der Lautstärke
Ⓕ	**VOLUME UP**	Erhöhen der Lautstärke
▲	**HOCH**	Nach oben bewegen
▶	**LINKS**	Nach links bewegen
◀	**RECHTS**	Nach rechts bewegen
▼	**UNTEN**	Nach unten bewegen
	OK	Bestätigen eines Dialogs, und „Enter/Eingabe" Taste

Erste Schritte

Was benötigt wird
Um den MINIX NEO X5 zu benutzen, brauchen Sie Folgendes:

High Definition TV / PC Monitor
Ein HD-fähiges TV Gerät oder PC Monitor, welches 720p oder 1080p Video wiedergeben kann mit einem freien HDMI Eingang.

Kabel
Ein HDMI Kabel, um den MINIX NEO X5 mit Ihrem TV zu verbinden.

Netzwerk
Ein Netzwerkkabel als Verbindung zu Ihrem Router oder ein 802.11 a, b, g, n Wi-Fi Netzwerk (Wireless Video Streaming benötigt 802.11 g oder n), den Namen und das Passwort Ihres WLANs.

Software und Konten/Konto
Um Inhalte (Videos, Fotos, Musik) von einem Smartphone oder PC auf Ihrem MINIX NEO X5 wiedergegeben, brauchen Sie:
- Installierte UPnP/M/DLNA® Software installiert auf Smartphone oder PC
- Einen Google Account für die Anmeldung im Google Play Store, um die entsprechenden Apps herunterzuladen (z.B. iMediaShare, eHomeMediaCenter), die für das Streaming des Inhalts von Smartphone / PC benötigt werden.
- Ggf. werden weitere Nutzerkonten für den vollen Zugang zu weiteren Webinhalten benötigt.

Erste Schritte

Einrichten des MINIX NEO X5
Der MINIX NEO X5 wird über den HDMI Port mit Ihrem HDMI-fähigen TV oder PC Monitor verbunden, wobei sowohl Bild als auch Ton mittels eines HDMI Kabels übertragen werden. Bevor Sie den MINIX NEO X5 einrichten, prüfen Sie bitte die seitlichen/hinteren Anschlüsse Ihres TV / PC Monitors, um sicher zu gehen, dass Sie das richtige Kabel haben:

- HDMI Kabel: Sie können den MINIX NEO X5 damit mit einem HDTV Gerät oder Home Theater Receiver mit HDMI Anschluss verbinden, das HDMI Kabel überträgt sowohl Bild als auch Ton.

Schritt 1: Verbinden der Kabel
1. Verbinden Sie ein Ende des HDMI Kabels mit dem HDMI Anschluss Ihres TV/PC Monitors.
2. Verbinden Sie das andere Ende des HDMI Kabels mit dem HDMI Anschluss des MINIX NEO X5.

Schritt 2: Anschließen der Stromquelle
Verbinden Sie das mitgelieferte 5V Netzteil mit dem MINIX NEO X5. Drücken Sie für 2-3 Sekunden den EIN/AUS Schalter, um den MINIX NEO X5 zu starten, bis die blaue Power LED leuchtet.

Schritt 3: Anschalten des TV / Monitors und Wahl des Eingangs
Schalten Sie einfach Ihr TV Gerät oder Ihren PC Monitor an und wählen Sie den entsprechenden HDMI Port aus, an dem Ihr MINIX NEO X5 angeschlossen ist.

Erste Schritte

Einstellung der Sprachversion

Sie können das Betriebssystem auf die gewünschte Systemsprache einstellen wie folgt:

Launcher Home Screen > Settings > Language & Input > Language
Die voreingestellte Sprache ist Englisch, hier können Sie die gewünschte Sprache auswählen und bestätigen.

Einstellung der Zeitzone
Stellen Sie die Zeitzone Ihres Standorts ein wie folgt:

Übersicht Launcher Home Screen > Einstellungen > Datum & Uhrzeit > Zeitzone auswählen
Wählen Sie Ihre entsprechende Zeitzone aus.

Wi-Fi Einrichtung Grundeinstellungen

Verbinden Sie Ihren MINIX NEO X5 mit Ihrem WLAN für die Verbindung mit dem Internet wie folgt:

Übersicht Launcher Home Screen > Einstellungen > WLAN > WLAN aktivieren, um verfügbare Netze abzurufen
Der MINIX NEO X5 scannt nun die verfügbaren WLAN Netzwerke. Wählen Sie das entsprechende Netzwerk aus und bestätigen Sie die Auswahl, geben Sie das Passwort für Ihr WLAN Netzwerk ein, wenn die virtuelle Tastatur erscheint. Abschließend bestätigen Sie die Schaltfläche „Verbinden".

Google Play Store

Verbinden mit Ihrem Google Account

Aktivieren Sie den Zugang zum Google Play Store wie folgt:

Übersicht Launcher Home Screen > Google Play Store > anklicken

Um den Google Play Store nutzen zu können, brauchen Sie ein Google Nutzerkonto. Wenn Sie bereits ein Google Account haben, wählen Sie "Anmelden" und loggen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten ein. Wenn Sie noch kein Google Nutzerkonto haben, wählen Sie "Google Konto einrichten" und folgen Sie den Anweisungen.

Nach erfolgreicher Anmeldung werden Sie zum Google Play Store weiter geleitet, wo Sie die gewünschten Apps aussuchen und installieren können.

Falls Sie die gewünschte App im Google Play Store nicht finden, können Sie alternativ auch ".apk" Apps aus dem Internet herunterladen und mit dem vorinstallierten "Apkinstaller" installieren.

XBMC

XBMC ist ein Media-Player, mit der Benutzer von lokalen und Netzwerk-Speichermedien abspielen und die meisten Videos, Musik, wie Podcasts, aus dem Internet, und alle gängigen digitalen Mediendateien ermöglicht.

Die NEO X5 kommt vorinstalliert mit XBMC MINIX Edition mit voller Hardware-Decoding-Unterstützung. Diese exklusive Edition in Zusammenarbeit mit XBMC hat, liefert die optimale XBMC Erfahrung auf Android.

Für weitere Informationen und Hinweise auf Setup finden
Sie unter: www.wiki.xbmc.org

Copyright © 2013 MINIX Tech. Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieses Handbuchs, einschließlich der darin beschriebenen Produkte und Software, darf in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln vervielfältigt, übertragen, überschrieben, in einem Daten- abfragesystem gespeichert oder in irgendeine Sprache übersetzt werden, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Minix, außer durch den Käufer zum Zweck der Datensicherung. Diese Klausel gilt nicht für solche Software, die unter der General Public License ("GPL") oder anderen Free Open Source Lizenzen lizenziert ist. Die Kopien der jeweiligen Lizenzbedingungen, und, wo erforderlich, ein Angebot, um den jeweiligen Quellcode zu liefern, sind im Produkt enthalten.

Google, Android, Gmail, Google Maps, Chrome, Google Play, YouTube, Google+ und andere Warenzeichen sind Eigentum der Google Inc. Eine Liste der Google-Marken finden Sie unter http://www.google.com/permissions/guidelines.html. MINIX und das MINIX Logo sind Warenzeichen von MINIX Tech. Alle anderen Marken- und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Der Inhalt dieser Anleitung kann sich in einigen Details von dem Produkt oder seiner Software unterscheiden. Alle Informationen in diesem Dokument können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

Für Online Hilfe und Support besuchen Sie bitte www.minix.com.hk

NEO X5

快速指南

感谢您选购MINIX NEO X5.

遵循此指南设置您的设备。

MINIX NEO X5 是一款革命性的迷你电脑,基于强芯微四核ARM Cortex-A9处理器和Mali-400 GPU以及最新的Android™操作系统，连接 谷歌商城或电脑显示器，即可成为一台功能完整的电脑、智能电视盒、高清播放机、网络机顶盒或者游戏机。您现在可安卷应用市场（如：百度应用等）即可下载喜欢的应用程序并直接安装到MINIX NEO X5.

MINIX NEO X5 支持以太网，蓝牙和Wi-Fi 连接; 您可以用同一网络 连接多个设备并在他们之间共享视频，音乐，图片等内容。

安装连接



安装连接



安装连接

红外线接收器 可以使用MINIX遥控器控制MINIX NEO X5.

电源指示灯
MINIX NEO X5 开机状态下指示灯亮。

电源键
MINIX NEO X5开机时按住电源键保持2-3秒直到电源指示灯亮起。关机时按住电源键，显示器会提示您确认关闭对话框，选择OK确认关闭，或者长按电源键8-强制关机。电源指示灯灭掉。

耳机接口 连接到一个外部音频输出设备如耳机或喇叭。

麦克风接口 连接麦克风输出声音。

SD/MMC 卡接口
可读大存储容量或直接从 SD/MMC 卡读取文件，支持扩充到的最大容量为32GB 。

OTG 接口
Micro-USB线较小的一端连接此接口，另一端连接电脑用于同步数或升级。当与包装中的 Micro-USB OTG线配合使用时，此接口也可作为额外的USB接口。

安装连接

复位键 连接接电脑服务或升级时，此按键与OTG接口配合使用。
在连接到电脑 USB接口之前按住此按键并保持，当MINIX NEO X5启动时释放按键。

HDMI 接口
用一根HDMI 线连接 MINIX NEO X5到高清电视或电脑显示器的HDMI接口。

音频光纤接口 连接到外部声音处理单元如扬声器) 的音频光纤输入接口。

USB 2.0 接口
连接外部USB设备，如USB闪存驱动器、无线键盘鼠标接收器、USB鼠标、无线耳机接收器等到MINIX NEO X5.

以太网接口
连接网线接入互联网。如果您想做进一步设置如PPPoE 拨号，请进入设置页面：
设置 -> 更多...
当连接网线时，MINIX NEO X5可作为路由器和Wi-Fi接入点使用；如果您需要使用Wi-Fi接入点功能，请确保在您通过：设置 -> 更多...
启动Wi-Fi接入点服务之前，Wi-Fi功能是关闭状态。

DC 5V 充电接口
将包装内提供的 5V电源适配器连接到此端口。MINIX NEO X5操作所需电流低于1A,但是考虑到您需要连接其他外引功率的外部设备（如外接硬盘），我我们提供一个5V 3A的电源适配器。

操控

不同的操控方法
您可以通过以下输入设备操控 MINIX NEO X5 ：
1.) 下载X-RemoteControl App,将其安装在智能手机或平板上，第一次使用这个功能，需要打开X7mini上的xHomeMediaCenter软件;
2.) 有线鼠标;
3.) 2.4GHz USB 无线鼠标和键盘设备;
4.) MINIX 红外遥控 (包含);
5.) 2.4GHz USB 无线飞鼠，可以购买MINIX NEO A1+和MINIX NEO A2，在开机之前，请将飞鼠的USB头插在MINIX NEO X5 上。
使用 MINIX 遥控器
请按照说明，学习使用MINIX遥控器和MINIX NEO X5 .当使用我们定制的用户界面-GridShow桌面启动器时，遥控功能将达到100%.
注意: 如果您没有使用GridShow桌面启动器MINIX遥控器仍然可以发挥功能，但是一些按键可能无作用，例如STOP按键。
使用GridShow 桌面启动器
主页 -> 选择 "GridShow" 桌面启动器
使用 MINIX遥控器按照 MINIX NEO X5 的设置并操控内容。确保MINIX遥控器与MINIX NEO X5 之间没有障碍物。

遥控器功能

Ⓐ	菜单	为当前的屏幕或运行的应用程序弹出选项菜单
Ⓑ	主页	回到主屏幕（选择需要的桌面启动器）
Ⓒ	电源	使MINIX NEO X5 开启或进入睡眠模式
Ⓓ	返回	返回上一界面或取消一个操作
Ⓔ	音量减小	系统音量减小
Ⓕ	音量增大	系统音量增大
▲	上	向上移动
▶	右	向右移动
◀	左	向左移动
▼	下	向下移动
	OK	确认一个特定的操作，相当于 "Enter" 按键

基础设置

您需要准备的
要使用MINIX NEO X5, 以下是您需要准备的:
高清电视/ 电脑显示器
一个 带HDMI输入端口的高清电视或电脑显示器 或1080p 视频和至少一个HDMI输入端口。
网线
一根 HDMI接线用于MINIX NEO X5 与电视连接。
无线网络
一个 802.11 a, b, g, 或者 n Wi-Fi 无线网络(无线视频流需要802.11g or n)
您的无线网络名称和密码。

软件和账户
在MINIX NEO X5上应用智能手机或电脑上的内容 (视频 , 图片 , 音乐) , 您需要 :
一个UPnP™/DLNA® 软件预装在您的智能手机或电脑上。
-登录某个安卷应用市场下载您想使用的应用程序或游戏。
-全面访问一些网站内容，可能还需要其他账户。

基础设置

安装连接 MINIX NEO X5

通过HDMI接口将MINIX NEO X5与电视或电脑显示器相连接，传输音频、视频。
在设置 MINIX NEO X5之前，查看您的电视或电脑显示器侧面/背面的端口，确保您有合适的线缆。

-HDMI 接线: 用一根HDMI接线将MINIX NEO X5与HDMI端口的高清电视或家庭影院接收器相连接传输视频或音频。

步骤1：连接接线
1. 将HDMI接线的一端与电视/电脑显示器的HDMI端口相连接。
2. 将接线的另一端与MINIX NEO X5的HDMI端口相连接。

步骤2:连接电源 将包装中提供的5V电源适配器与此端口相连，按住电源键2-3秒，当电源 指示灯变亮时MINIX NEO X5 开机完成。

步骤3：打开电视/电脑显示器并选择输入
打开电视或电脑显示器，选择对应的HDMI端口连接到MINIX NEO X5.

基础设置

您可以通过以下步骤选择所需的系统语言：
开启主屏幕> 设置> 语言&输入>语言 默认语言是英语,您可以选择您想要的语言并确认。

时区设置
您可以根据您的当前位置通过以下步骤调整时区：

开启主屏幕> 设置> 日期 & 时间 > 选择时区 选择您的时区并确认。

无线网络设置 (基础)
通过以下步骤连接到无线网络,您就可以访问互联网:
开启主屏幕 > 设置>Wi-Fi>选中这选项"发现可用 的网络开启Wi-Fi "
-Wi-Fi将打开并自动扫描可用的无线网络,然后选择你想要的无线网络连接并确认,当虚拟键盘提示时输入wi-fi密码，最后，点击 "连接" 按键。

安卓应用市场

遵循以下步骤安装应用程序或游戏：

登录浏览器 搜索 "安卷市场" 下载, 安装您喜欢的 "安卷市场" 打开 "安卷市场" 搜索您想要安装的应用程序或游戏下载并安装应用程序或游戏 打开并使用应用程序
(注 : MINIX推荐使用正版软件)

XBMC

XBMC作为一个标准的媒体中心软件，能够播放几乎所有流行的音频和视频格式。
XBMC还被设计用于播放网络媒体，支持各种网络媒体协议，这样你可以把你的媒体库
放在家庭网络中或直接通过互联网媒体 . XBMC还能通过所有硬盘中的几乎所有视频
和音频格式。目前X5 已经预装XBMC,是XBMC独家授权在安卷产品上的。
可以访问如下获得更多咨询以及安装指南等: www.wiki.xbmc.org

版权©2013 MINIX.保留所有权利。

没有MINIX明确的书面许可，禁止以任何形式或通过任何途径将此指南的 任何部分包括产品和软件描述，复制、传播、转录、存储进检索系统或 翻译成任何语言，
除买者以备他日的保存之用除外，此条款不适用于 获得通用公共许可证("GPL")
许可或其他免费开放源源许可的软件。许可条款副本及需要时提供的源代码都包含
在产品中。

Google, Android, Gmail, Google Maps, Chrome, Google Play, YouTube, Google+,
和一些其他商标均为谷歌公司的财产。谷歌商标的列表可以
在 http://www.google.com/permissions/guidelines.html中找到。
MINIX和MINIX的标识是MINIX科技的商标。所有其他标志或商标均为它们各自
所有者的财产。

此指南内容在一些细节上可能与产品或它的软件不同。本文件中的所有 信息可调更改,
不另行通知。

在线帮助和支持请访问www.minix.com.hk

NEO X5

快速指南

感谢您选购MINIX NEO X5.

遵循此指南设置您的设备。

MINIX NEO X5 是一款革命性的迷你电脑,基于强芯微四核ARM Cortex-A9处理器和Mali-400 GPU以及最新的Android™操作系统，连接 谷歌商城或电脑显示器，即可成为一台功能完整的电脑、智能电视盒、高清播放机、网络机顶盒或者游戏机。您现在可安卷应用市场（如：百度应用等）即可下载喜欢的应用程序并直接安装到MINIX NEO X5.

MINIX NEO X5 支持以太网，蓝